

ABRILA



CRIOLLO

Mata insectos

INSTRUCCIONES DE USO

El producto se utiliza para atraer a los insectos voladores con luz negra, como moscas, polillas, mosquitos y otros insectos voladores, y luego las rejillas de metal cargadas eléctricamente y de alto voltaje electrocutarán a los insectos. La serie de insecticidas tiene un estilo delgado y moderno, alta eficiencia y seguridad, con una rejilla que no se obstruye.

El tubo de luz negra diseñado especialmente (rayos ultra violeta) es completamente inofensivo para los seres humanos y las mascotas. La malla exterior protege a los humanos de tocar las rejillas.

No se utilizan productos químicos en él, sin humos, sin olor, sin aerosoles y sin contaminación. La serie de insecticidas es ideal para uso en interiores y exteriores, como casas, fábricas, tiendas de alimentos, hospitales, jardines, granjas, etc.

ADVERTENCIAS:

- Este electrodoméstico no está destinado al uso por parte de personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el electrodoméstico.
- El electrodoméstico es para uso en interiores y exteriores. Es adecuado para su uso en graneros, establos y lugares similares.
- No se debe usar el electrodoméstico en lugares donde es probable que existan vapores inflamables o polvo explosivo.
- Cuelgue o monte el electrodoméstico en un lugar donde los niños no puedan alcanzarlo ($\geq 2.0\text{m}$).
- Nunca retire ninguna parte fija del electrodoméstico para realizar ajustes internos evitando así el riesgo de descarga eléctrica. Si el cable de alimentación, la lámpara u otra parte del electrodoméstico están dañados, debe ponerse en contacto con el proveedor.
- Desenchufe el electrodoméstico antes de limpiarlo. Use un cepillo de plástico adecuado para limpiar la rejilla de metal de alto voltaje y deseche los cuerpos de insectos en la bandeja de recolección cada semana.
- El mata insectos debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Voltaje peligroso.
- Verifique el voltaje local antes de trabajar. No intente tocar las rejillas internas de alto voltaje durante el uso debido al peligro de descarga eléctrica. Nunca ponga objetos metálicos dentro de las rejillas mientras estén funcionando. Asegúrese de cortar la electricidad al limpiar y reparar la máquina.
- No tocar la rejilla de alto voltaje con los dedos o metal.
- No usar en lugares inflamables y/o explosivos, y similares.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal cualificado.
- El tiempo de espera entre desconectar el aparato y acceder a la rejilla es de al menos 10 s.

- **¡Atención! ¡Coloque el dispositivo solo usando la cadena de suspensión y no el cable de alimentación!**

Advertencia importante al perforar en paredes: antes de perforar, asegúrese de que no haya líneas de gas, agua o electricidad ubicadas en el lugar de perforación. La instalación solo puede ser realizada por personas competentes. Preste atención a la condición y al material de la pared, ya que el material de montaje incluido no es adecuado para todos los tipos de pared. Consulte a un experto para obtener asesoramiento sobre los tornillos y tacos adecuados. El fabricante no asume responsabilidad por montajes incorrectos y los daños resultantes.

Eliminación respetuosa con el medio ambiente.



■
reciclables.

¡Puedes ayudar a proteger el medio ambiente! Recuerda respetar las regulaciones locales: entrega los equipos eléctricos que no funcionen a un centro de eliminación de residuos adecuado. El material de embalaje es reciclable. Disponga del embalaje de manera respetuosa con el medio ambiente y póngalo a disposición del servicio de recogida de materiales reciclables.

Voltaje nominal: 220-240V~

Frecuencia nominal: 50-60Hz



