



ABRILA

Manual de instrucciones



TERMORVENTILADOR MARTINICA

POR SU PROPIA SEGURIDAD

- 1. Lea todas las instrucciones antes de usar el termoventilador.
- 2. Conecte el termoventilador únicamente a un enchufe monofásico con un voltaje principal como se especifica en la placa de características.

- 3. Este aparato cumple con los requisitos de compatibilidad electromagnética especificados en EN 55104/95 con respecto a la interferencia con aparatos de radio y TV.
- 4. No salga de su casa mientras el aparato esté en funcionamiento: asegúrese de que el interruptor esté en la posición de APAGADO (O) y el termostato en la posición de mínimo. Siempre desenchufe el aparato cuando no esté en uso.
- 5. Mantenga el material combustible como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia mínima de 100 cm del termoventilador.
- 6. No cuelgue nada sobre o delante del termoventilador.
- 7. Siempre desenchufe el calentador cuando no esté en uso. No tire del cable para desenchufar el calentador.
- 8. Mantenga la entrada y salida de aire libre de objetos: al menos 1 m por delante y 50 cm por detrás del termoventilador.
- 9.. No instale el termoventilador justo debajo de un enchufe.
- 10. No permita que los animales o los niños toquen o jueguen con el termoventilador. ¡Prestar atención! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento (más de 80 °C o 175 F).
- 11. No cubrir. Si está cubierto, existe el riesgo de sobrecalentamiento o incluso de incendio.
- 12. No utilice este termoventilador de ventilador en las inmediaciones de un baño, una ducha o una piscina.
- 13. No use el termoventilador en habitaciones con gas explosivo o mientras usa disolventes, barnices o pegamentos inflamables.
- 14. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas de manera similar para evitar un peligro.
- 15. Mantenga limpio el ventilador del termoventilador. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar descargas eléctricas, incendios o daños al calentador.
- 16. Guarde en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- 17. El aparato está diseñado para ser utilizado por personas mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños

no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben de realizarlo los niños sin supervisión.

- 18. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados del aparato.
- 19. Los niños desde 3 años y menores de 8 años deben solo encender/apagar siempre que este haya sido colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista y que sean supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato de una forma segura y entiendan los riesgos que el aparato tiene. No deben enchufar, regular o limpiar el aparato o realizar operaciones de mantenimiento.

Operación

- Retire el calentador de todo el embalaje y colóquelo en el lugar deseado.
 - Asegúrese de que haya un área segura entre el calentador y los muebles, cortinas, etc. - 50 cm de área segura desde la parte superior y los lados y 120 cm de área segura en la parte frontal.
 - Desenrolle el cable de alimentación y enchúfelo a la toma de corriente.
 - Para activar el calentador, seleccione el interruptor en la posición '  ' para aire frío.
- Seleccione el interruptor en la posición ' **I** ' para baja potencia, y ' **II** ' para máxima potencia.
- Seleccione el interruptor en la posición "O" para apagar el calentador.

APAGADO AUTOMÁTICO DE SEGURIDAD

El calentador tiene un dispositivo de seguridad incorporado, que apagará el calentador en caso de sobrecalentamiento accidental.

Para reiniciar el calentador, siga los siguientes pasos: ·
Seleccione el interruptor en la posición 'O'

- Desenchufe el calentador y espere 5-10 minutos para que la unidad se enfríe.
- Después de que la unidad se haya enfriado, enchúfela y opere normalmente.
- Coloque el interruptor selector en la posición deseada (Ventilador, Bajo o Alto).
- Gire el interruptor del termostato a la posición de temperatura deseada. · Cuando sienta que la temperatura de la habitación es cómoda, gire lentamente el interruptor del termostato en sentido antihorario hacia la dirección mínima hasta que el aparato se apague.
- El interruptor del termostato mantendrá automáticamente la temperatura de la habitación en la temperatura deseada.
- También puede girar el interruptor del termostato en sentido antihorario a la posición mínima o girar el interruptor del termostato en sentido horario a la posición máxima para hacer la temperatura más baja o más alta.

- El modelo tiene el interruptor anti-vuelco. Cuando el producto se cae dejará del funcionar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de limpiar, retire siempre el enchufe de la toma de corriente.
- Limpie las rejillas de entrada/salida de aire con frecuencia.
- Nunca use polvos abrasivos o disolventes.

ADVERTENCIAS

- - No utilice el aparato cerca de duchas, bañeras, lavabos, piscinas, etc.
- - Utilice siempre el termoventilador en posición vertical.
- - No utilizar al aire libre. Este producto es solo para uso doméstico.
- - No utilice el calentador para secar la ropa. Nunca obstruya las rejillas de entrada y salida (peligro de sobrecalentamiento).
- - El termoventilador debe colocarse a una distancia mínima de 50 cm de muebles u otros objetos.
- - Cuando el aparato se utilice en versión portátil, no lo apoye contra paredes, muebles, cortinas, etc.
- - El aparato debe instalarse de forma que las personas que utilicen la bañera o la ducha no puedan alcanzar los interruptores y otros controles.
- - Este aparato viene con una conexión tipo Y. El reemplazo del cable de alimentación debe ser confiado únicamente a un técnico calificado porque este trabajo requiere herramientas especiales.
- - El aparato no debe colocarse directamente debajo de un punto de alimentación fijo.
- - No utilice el aparato en habitaciones de menos de 4m² de superficie.
- El termoventilador está equipado con un dispositivo de seguridad que apagará el Termoventilador en caso de sobrecalentamiento accidental (por ejemplo, obstrucción de las rejillas de entrada y salida de aire, motor que gira lentamente o no gira). Para reiniciar, desconecte el enchufe de la corriente durante unos minutos, elimine la causa del sobrecalentamiento y luego vuelva a enchufar el aparato. Si aún no se puede restablecer, solicite a un técnico calificado que lo revise y/o repare.
- Utilice siempre el aparato sobre una superficie horizontal y estable.
- No utilice el aparato si se ha caído o presenta señales visibles de daños.

- No utilice el aparato en habitaciones pequeñas que estén ocupadas por personas que no puedan abandonar por sí mismas la habitación, a menos que se proporcione vigilancia permanente.



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Los aparatos eléctricos y electrónicos que ya no se utilicen deben depositarse en los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo se evita el posible impacto negativo de una eliminación inadecuada sobre el medio ambiente y la salud humana. Esto contribuye al reciclaje y a otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre los puntos de recogida en su administración local.