

Lea antes de la instalación. Guárdelo como referencia.

⚠Advertencia:

Siga estrictamente el manual para evitar descargas eléctricas.

Atención

1. Saque todo el paquete antes de la instalación.
2. No instale en el techo o la pared inestable.
3. No exceda el rango de voltaje nominal.
4. No instale en el objeto de alta temperatura o en un lugar húmedo
5. La instalación, verificación y reparación debe realizarla por un electricista especializado.
6. Cualquier anomalía, corte la alimentación y póngase en contacto con el vendedor.

Notas de usuario

1. Conserve la factura de compra como garantía gratuita durante 2 años.
2. Proporcionar servicio postventa gratuito dentro de los dos años a partir de la fecha de compras por la calidad anormal (asegúrese de una instalación correcta y un uso normal).


No hay garantía gratuita para los siguientes casos anormales:

1. Utilice un voltaje incorrecto y una instalación incorrecta.
2. Auto reparación o modificación.
3. Utilice accesorios incorrectos.
4. Transporte u otros daños por accidente.







Mantenimiento:


1. Limpiar e inspeccionar cada 6 meses.
2. Limpie con un paño suave húmedo y luego con un paño seco.
3. No limpie con etanol o gasolina para evitar daños.

guía de instalación


1. Apague antes de la instalación.
2. Taladre agujeros, coloque el tornillo de expansión y fije la lámpara con el tornillo de rosca.
3. Conecte el bloque de terminales. Línea viva con L, Línea nula con N, Línea de tierra con .

guía de instalación de diferentes lámparas


















control mando



control interruptor



-  Enciende las luces.
-  Apaga las luces.
-  Cambio de temperatura de color, luz blanca, luz cálida, luz neutra, luz nocturna.
-  El brillo aumenta gradualmente.
-  El brillo disminuye gradualmente.
-  Gradualmente se convirtió en una luz cálida.
-  Gradualmente se convirtió en una luz blanca fría.
-  Un botón se convierte en luz cálida.
-  Un botón se convierte en luz blanca fría.
-  Un clic se convierte en luz natural.
-  Modo de luz nocturna, el brillo más oscuro es el momento adecuado para dormir.
-  Temporizador de 30 minutos.