MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de baño



Serie: TENAYA

Referencia: 27622B009

Especificaciones

- Sistema de sensor extensométrico de alta precisión
- Plataforma de vidrio templado de seguridad
- Capacidad: 180 kg (396 lb)
- División: 100 g (0,2 lb)
- Activación mediante presión con el pie
- Apagado automático
- Indicadores de batería baja (**LO**) y sobrecarga (**Err**)
- Conversión de unidades entre kilogramos, libras, stones (kg / lb / st) mediante el botón de cambio de unidad (ubicado en la parte posterior de la pantalla de la báscula)

Fuente de alimentación

- 2 pilas AAA. (no incluidas)
- Sustituya las pilas cuando aparezca el indicador de batería baja (**LO**).

Uso de la báscula

1. Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana para obtener lecturas precisas.
2. Súbase a la báscula con los pies descalzos y secos.
3. Espere a que la lectura se estabilice.
4. Para obtener resultados coherentes, pésese siempre a la misma hora del día y en condiciones similares.

PRECAUCIÓN: No se suba a la báscula con los pies mojados. La superficie puede estar resbaladiza.

Cuidado y mantenimiento

- Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana para lograr la máxima precisión.
- Pésese siempre sobre el mismo tipo de suelo; las superficies irregulares pueden afectar a la lectura.

- La báscula redondea el peso al múltiplo más cercano de 100 g / 0,2 lb. Si dos lecturas difieren, su peso real se encuentra entre ambas.
- Limpie la báscula con un paño suave y ligeramente húmedo. No utilice productos químicos ni permita que el agua penetre en el interior.
- No permita que la báscula se sature de agua, ya que podría dañar los componentes electrónicos.
- Retire las pilas si la báscula no va a utilizarse durante un período prolongado.
- Manipúlela con cuidado. Es un instrumento de precisión: no la deje caer, no salte sobre ella ni aplique fuerza excesiva.

Advertencias de seguridad

- La superficie de la báscula puede estar resbaladiza cuando está mojada. Utilícela siempre con los pies secos.
- No exceda la capacidad máxima de la báscula.
- Este producto está destinado únicamente al uso personal y no es adecuado para fines médicos profesionales.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.