MANUAL DE INSTRUCCIONES

Afilador cuchillos y tijeras manual



SERIE: FILO

REFERENCIA: 28701F009

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



CÓMO USAR EL AFILADO

Coloque el afilador sobre una superficie de trabajo plana. Sujete el afilador con una mano y el mango del cuchillo con la otra.

Afilado de tijeras:

Coloque las tijeras en la posición correspondiente para tijeras. Deslice la hoja de las tijeras desde el extremo hasta cerca del mango. Repita el movimiento tantas veces como sea necesario, siempre en la misma dirección.

Afilado de cuchillos:

Introduzca completamente la hoja del cuchillo en la ranura formando un ángulo de 90° con el afilador. Aplique una ligera presión hacia abajo sobre la hoja mientras tira del cuchillo a través de la ranura de afilado, desde la base hasta la punta.

Evite rozar la cara de la hoja contra las paredes de la ranura durante el afilado. Tire siempre del cuchillo desde la base hasta la punta; nunca empuje el cuchillo hacia delante.

Repita esta acción. Normalmente, de 5 a 7 pasadas serán suficientes para afilar la hoja, aunque los cuchillos fabricados con acero extremadamente duro pueden requerir pasadas adicionales.

El afilador dispone de tres ranuras para afilar cuchillos. Pase el cuchillo por cada ranura una a una, desde la ranura 2 hasta la ranura 4. No afile alternando entre las tres ranuras.

Ranura 2: rodillos de carburo — Reparan los filos dañados y equilibran la hoja antes del afilado.

Ranura 3: rodillos con recubrimiento de diamante — Afilan la hoja y restauran su forma de corte en V.

Ranura 4: rodillos cerámicos — Eliminan las rebabas y pulen la hoja, dejándola tan afilada como una navaja.

CUIDADO Y ALMACENAMIENTO

Limpie el afilador con un paño húmedo o un cepillo suave. No lo enjuague con agua.