
ABRILA


Deshumidificador/humidificador

Modelo. KENDRA



MANUAL DE INSTRUCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




①Pantalla táctil

②.Nivel de agua

③Salida de vapor

④Salida de aire



⑤Asa


⑥Conector de cable

⑦Entrada de aire

⑧Depósito de agua

⑨Tubo de drenaje

INSTRUCCIÓN DE OPERACIÓN



Presiona brevemente este botón, el aparato entrará en modo de deshumidificación por defecto, y la luz ambiental comenzará a funcionar con un color degradado. Se encenderán las luces del indicador de encendido, el indicador de deshumidificación y el indicador RGB en la pantalla. Presiona nuevamente para apagarlo.

La función de deshumidificación está habilitada por defecto al encenderse. Presiona brevemente este botón para cambiar a la función de humidificación.

Presiona brevemente este botón y la luz ambiental entrará en el modo de color fijo, pudiendo seleccionar el color de la luz. Mantén presionado durante 3 segundos para apagar la luz ambiental.

Presiona brevemente este botón para entrar en el modo de suspensión. En el modo de suspensión, la luz ambiental se apaga. Presiona nuevamente este botón o cualquier otro para salir del modo de suspensión.

Indicador de depósito lleno en modo de deshumidificación	Cuando el tanque de agua esté lleno, esté quitado o no se instale correctamente, la luz se volverá roja y el zumbador sonará 3 veces.
Protección de falta de agua en modo de humificación	1.Cuando el tanque de agua esté vacío, el rociado se detendrá y se encenderá la luz de indicación de falta de agua. 2. Después de sacar el tanque de agua y rellenarlo, el funcionamiento se reanudará.
Consejos útiles: En el modo de humidificación, agregue agua estrictamente hasta el nivel máximo indicado, de lo contrario, el efecto de nebulización no será bueno. Si se agrega demasiada agua, la nebulización será intermitente y tomará de 5 a 10 minutos antes de que la máquina pueda nebulizar normalmente.	

Información del producto


Deshumidificador/Humidificador de la serie KENDRA en color GRIS.

Posee una potencia de 70 vatios para deshumidificar 1 Litro/día, eliminando la humedad y la condensación de agua en estancias y ayudando así a un bienestar libre de enfermedades, con una cobertura de hasta 25 m2.


Equipado con un depósito de 3,5 litros y tubo de drenaje del agua. En su panel TÁCTIL podemos seleccionar MODO SUEÑO, en el que rebaja el nivel sonoro para no molestar en horas de descanso, también tiene la función de HUMIDIFICADOR, refrescando y humidificando rápidamente cualquier estancia, devolviendo al aire el porcentaje de humedad necesario para crear un ambiente saludable.

De diseño moderno y realizado en materiales de calidad como el ABS. Viene con LUZ AMBIENTE RGB, pasando por un circuito de 7 colores. Con SIST.ANTICONGELACIÓN. Presenta unas dimensiones de 35,6X21,2X15,7 centímetros. Fácil de transportar por su peso y tamaño para trasladar de una habitación a otra. Disponible en esta serie en color gris o en blanco/negro.


USO DEL PRODUCTO



El tanque de agua se puede sacar completamente y la tapa del tanque de agua se abre, lo que lo hace muy fácil de transportar para su limpieza y drenaje.



Retire el pistón del tanque de agua y conecte una manguera de drenaje externa. No es necesario preocuparse por el funcionamiento del aparato cuando el tanque esté lleno.



Filtro removible: Filtra partículas en el aire, polvo, etc., y puede proporcionar purificación.

Advertencia: Al limpiar el tanque de agua, tenga cuidado de no dejar que el agua gotee sobre la placa PCB en la parte inferior del tanque de agua.

PRECAUCIONES

1: Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimientos, a menos que se les haya proporcionado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

2: Coloque la máquina a 30 cm de la pared para su uso.

3: No utilice productos químicos para limpiar el producto, ya que esto puede dañar la interfaz y causar un mal funcionamiento.

4: Utilice el cable de alimentación incluido para conectar la máquina. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada para evitar un peligro.

5: Cuando el aparato no esté en uso, debe guardarse adecuadamente para evitar pérdidas innecesarias debido a que sea aplastado o dañado por objetos externos pesados.

6: Este producto no puede ser utilizado para otros fines.


7: Este producto es de alto voltaje y debe mantenerse alejado de las áreas de juego de los niños. Por favor, lea cuidadosamente el manual de usuario antes de usarlo.



Prohibido romper



No desmontar
por su cuenta



Prohibido bloquear
la entrada y salida de aire.



No usar durante
tormentas eléctricas




Mantener alejado
de los niños




Guardar adecuadamente


No incline el producto




(✓)



(✗)



Cuando el agua en el tanque de agua llegue a esta posición (MIN), la nebulización se detendrá.



Cuando el agua en el tanque de agua alcance esta posición (MAX), por favor deje de agregar agua.

Problemas y soluciones

Si el producto presenta fallos o funciona de manera anormal, consulte la tabla a continuación. Si el problema persiste y no se puede solucionar, le recomendamos que se comunique con el servicio técnico.

Problema	Posibles causas	Solución
Después de conectar la alimentación, el indicador luminoso no se enciende y el aparato no funciona.	El cable de alimentación no está completamente enchufado o está suelto.	Inserte correctamente el cable de alimentación para mantener una buena conexión.
Modo de deshumidificación: La luz roja parpadea constantemente.	El depósito está lleno.	Vacíe el depósito y vuelva a colocarlo en su lugar.
	El depósito no está colocado.	Coloque el depósito de agua.
	Mal contacto del interruptor	Mande el aparato al servicio técnico.
	La tapa del depósito no está instalada con el flotador.	Instala el flotador.
Modo de humidificación: No se humidifica, no echa vapor.	Falta de agua	Añade agua en el depósito.
	El depósito no está colocado correctamente.	Coloque el depósito de agua correctamente.
	Sensor de agua con mal contacto.	Después de un corte de energía, limpie con toallas de papel.

ABRÎLA