
ABRILA


DESHUMIDIFICADOR

Modelo. RAIN




MANUAL DE INSTRUCIÓN


Descripción del producto



1 Pantalla táctil
2 Panel de display
3 Salida de aire
4 Asa
5 Conector de cable
6 Entrada de aire
7 Deposito de agua

Panel de display





POWER

Botón interruptor

Presiona brevemente este botón y la máquina, junto con la luz ambiental, comenzarán a funcionar gradualmente. Los indicadores de deshumidificación y de luz ambiental en la pantalla frontal del producto se encenderán.

LIGHT

Botón luz ambiente

Una sola pulsación permite entrar en el modo de selección de color fijo, con 7 colores disponibles para elegir..

TIMER

Botón temporizador

Presiona brevemente esta tecla para seleccionar un temporizador de 8 horas; la pantalla mostrará "8H" encendido. Una segunda pulsación cambia a 12 horas y la pantalla mostrará "12H" encendido. Una tercera pulsación cambia a 24 horas y la pantalla mostrará "24H" encendido. Una cuarta pulsación desactiva la función de temporizador.

SLEEP

Botón modo sueño

Presiona brevemente este botón para activar el modo de suspensión. En este modo, la luz ambiental no se puede encender. Para salir del modo de suspensión, presiona nuevamente el botón de suspensión o el botón de luz.

Indicador depósito lleno

Cuando el agua está llena, el tanque de agua ha sido retirado o no está instalado correctamente, se activará una alarma con una luz roja intermitente de colores.

Precauciones

Esta sección registra importantes precauciones de seguridad para prevenir lesiones personales o daños a la propiedad tanto del usuario como de otras personas. Por favor, lea el texto después de comprender completamente los siguientes contenidos (logotipos, iconos) y asegúrese de cumplir con las precauciones de seguridad indicadas.



Por favor, léa con atención las instruciones de uso,instalación y mantenimiento.





⚠ ATENCIÓN

Si el producto presenta un rendimiento eléctrico deficiente debido a un uso inadecuado, inmersión en agua, colisión o caída, deje de usarlo de inmediato y envíelo a un profesional para su reparación.

Cuando el producto no esté en uso, debe guardarse adecuadamente para evitar que sea aplastado o dañado por objetos pesados.

Para evitar daños en el producto y pérdidas innecesarias, no utilice productos químicos para limpiarlo, ya que esto podría dañar la interfaz y causar un mal funcionamiento.

Utilice únicamente el adaptador incluido para alimentar la máquina.

Coloque el deshumidificador sobre una superficie estable y nivelada, y no lo utilice para otros fines.

Este producto es de alto voltaje y debe mantenerse alejado de las áreas de juego de los niños. Consulte el manual de usuario antes de utilizarlo.

Prohibido

Las reparaciones deben ser realizadas por profesionales. Está prohibido el desmontaje, modificación, reparación o limpieza de los componentes internos sin autorización.

Al limpiar el producto, asegúrese de detener su funcionamiento y apagar el interruptor de alimentación.



Limpie con frecuencia la rejilla de entrada de aire.

Si se presentan fenómenos anormales (como olor a quemado), debe detenerse el funcionamiento de inmediato y desconectar la alimentación.

Durante tormentas eléctricas, el interruptor de alimentación debe apagarse.

Prohibido




Artículos inflamables prohibidos



No utilizar en áreas húmedas.



No tocar con manos mojadas



No acercar al horno.

- Está prohibido reemplazar el cable de alimentación sin autorización, conectarlo a la mitad o usarlo desconectado de otros electrodomésticos. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reparado por un profesional autorizado para evitar peligros.

- No se permite almacenar gases inflamables o explosivos en el lugar donde se utilice el deshumidificador.

- Nunca coloque el deshumidificador cerca de una fuente de calor o agua.
- Está prohibido apagarlo directamente con el interruptor.

- No se debe trepar ni sentarse sobre el aparato. Nunca introduzca las manos en la entrada o salida de aire. No opere el deshumidificador con las manos mojadas.

- Está prohibido rociar agua directamente sobre el deshumidificador.
- Nunca toque el interior del deshumidificador después de retirar el tanque de agua.


- Mantenga despejadas la entrada y la salida de aire.


- Nunca arroje ni coloque objetos dentro del deshumidificador.


Uso del depósito de agua

El agua deshumidificada por esta máquina fluirá automáticamente hacia el tanque de agua. Cuando el tanque esté lleno, el indicador luminoso se encenderá. En ese momento, la máquina dejará de funcionar. Por favor, vacíe el agua del tanque.

El diseño de los tanques de agua superior e inferior permite separar la parte superior del cuerpo principal levantándola suavemente, lo que facilita el vaciado del agua y la limpieza.







- Al vaciar el agua o limpiar el tanque, la parte superior de la unidad principal no debe colocarse boca abajo.

Problemas y soluciones

Si el producto presenta fallos o funciona de manera anormal, consulte la siguiente tabla. Si el problema persiste y no se puede solucionar, le recomendamos que se comunique con el servicio técnico.

ABRÎLA

Problema	Posibles causas	Solución
Después de encender el producto, el indicador luminoso no se enciende y el producto no funciona.	El cable de alimentación no está conectado o está flojo.	Enchufe bien el cable para un buen contacto.
La luz roja del depósito de agua siempre está encendida.	El depósito está lleno.	Vacíe el depósito y vuelva a colocarlo en su lugar.
	El depósito no está colocado	Coloque el depósito de agua.
	Mal contacto del interruptor	Mande el aparato al servicio técnico.

Información del producto

Deshumidificador de la serie RAIN en color BLANCO.

Posee una potencia de 22,5 vatios para deshumidificar 350 ml/día, eliminando la humedad y la condensación de agua en estancias y ayudando así a un bienestar libre de enfermedades, con una cobertura de hasta 25 m2.Equipado con un depósito de 1,7 litros que apaga el deshumidificador automáticamente cuando éste está lleno para no ocasionar desbordamientos y aportando un gran ahorro de energía.
Podemos seleccionar MODO SUEÑO, en el que rebaja el nivel sonoro para no molestar en horas de descanso. De diseño moderno y realizado en materiales de calidad como el ABS. Con SIST. ANTICONGELACIÓN. Viene con LUZ AMBIENTE RGB, pasando por un circuito de 7 colores. Presenta unas dimensiones de 25,7X14X14 centímetros.
Fácil de transportar por su peso y tamaño para trasladar de una habitación a otra.
Disponible en esta serie en color blanco o en gris.