MANUAL DE INSTRUCCIONES

Báscula de cocina



Serie: SALENA

Referencia: 27611B003

Especificaciones

- **Capacidad:** 500 g / 1000 g / 3000 g / 5000 g / 10000 g
- **Precisión:** 0,1 g (para 500 g) 0,5 g (para 1000 g) 1 g (para 3000 g / 5000 g)
- **Unidades:** g / oz / lb (para precisión de 0,1 / 0,5 g)
  g / oz / lb / kg (para precisión de 1 g / 2 g)
- **Rango de tara:** hasta la capacidad máxima
- **Apagado automático (predeterminado):** 60 segundos
- **Temperatura de funcionamiento:** 5–35 °C
- **Pantalla:** LCD
- **Fuente de alimentación:** 2 pilas AAA (no incluidas)

Funcionamiento (Encendido / Apagado)

1. Coloque la báscula sobre una superficie horizontal y plana y pulse el botón de encendido/apagado.
2. Espere a que en la pantalla aparezca “0.0”.
3. Coloque el objeto u objetos sobre la plataforma de pesaje.

Función de conteo (PCS)

1. Coloque una cantidad conocida de productos que desee contar como muestra (25, 50, 75 o 100 unidades).
2. Mantenga pulsada la tecla “PCS” durante dos segundos; en la pantalla aparecerá “100”.
3. Pulse la tecla “MODE” y la pantalla mostrará “25, 50, 75, 100”. Seleccione el número que desee establecer como cantidad de muestra y pulse “PCS” para confirmarlo.

A continuación, coloque los productos que desea contar en el centro de la plataforma; la pantalla LCD mostrará el número real de artículos sobre la báscula.

Selección de unidad (UNIT)

Pulse “UNIT” para seleccionar la unidad de medida: g / oz / lb / kg. (gramos / onzas / libras / kilogramos)

Función de Tara (TARE)

1. Encienda la báscula.
2. Coloque el recipiente sobre la plataforma.
3. Pulse la tecla “TARE” y espere hasta que la pantalla muestre “0.0”.
4. Añada el alimento a pesar; la pantalla mostrará el peso neto.

Ajuste de capacidad y calibración

1. **Entrar en modo de calibración**
   Mantenga pulsados simultáneamente el botón de encendido/apagado y el botón TARE hasta que en la pantalla aparezca “CAL”.
2. **Ver la capacidad actual**
   Pulse el botón TARE; en la pantalla se mostrará la capacidad actualmente configurada.
3. **Seleccionar la capacidad**
   Pulse el botón UNIT para alternar entre las siguientes capacidades:
   500 g / 1000 g / 3000 g / 5000 g / 10000 g
   Una vez seleccionada la capacidad deseada, pulse nuevamente TARE para confirmar.
4. **Finalizar la calibración**
   Coloque un peso patrón correspondiente a la capacidad seleccionada. Cuando la pantalla muestre “PASS”, la configuración y calibración habrán finalizado correctamente.

Recomendaciones de uso

- Evite exponer la báscula a temperaturas extremas de calor o frío. Funciona mejor a temperatura ambiente. Antes de usarla, deje que se aclimate durante al menos una hora.
- Mantenga la báscula en un entorno limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y la proximidad a otros equipos electrónicos pueden afectar negativamente a su precisión y fiabilidad.
- Manipule la báscula con cuidado. Coloque los objetos suavemente sobre la plataforma. Aunque está diseñada para ser duradera, un uso brusco puede dañar permanentemente el sensor interno.

- Evite sacudir, dejar caer o golpear la báscula. Es un instrumento de precisión y debe manejarse con especial cuidado.

ELIMINACIÓN: SIGNIFICADO DEL SÍMBOLO DEL CONTENEDOR TACHADO



Protejamos el medio ambiente: No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos. Devuelva los aparatos eléctricos que ya no vaya a utilizar a los puntos de recogida habilitados para su eliminación. De este modo, se evita el posible impacto negativo de una eliminación incorrecta sobre el medio ambiente y la salud humana.

Esto contribuirá al reciclaje y otras formas de reutilización de los aparatos eléctricos y electrónicos. Puede obtener información sobre dónde desechar los aparatos en su autoridad local.