


Calentador de toallas

Lea siempre este manual de instrucciones antes de instalar o utilizar su aparato y consérvelo para futuras consultas.



**Modelo# 250303001/250305001/250307001
250303009/250305009/250307009**

ESTE PRODUCTO ES PARA CALEFACCIÓN DE HABITACIONES.

Este producto solo es adecuado para espacios bien aislados o uso ocasional.

Requisitos importantes de seguridad

Lea este aviso cuidadosamente antes de operar el aparato.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y más y personas con capacidades físicas, sensorio mentales reducidas o falta de experiencia y conocimiento si se les ha dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de una manera segura y entender los peligros involucrados. Los niños no deberán jugar con el aparato. Los niños no deberán realizar la limpieza y el mantenimiento sin supervisión.

- los niños de menos de 3 años deben mantenerse alejados a menos que sean supervisados continuamente.

Los niños de 3 años y menos de 8 años sólo podrán encender/apagar el aparato cuando éste haya sido colocado o instalado en su posición normal de funcionamiento prevista y se les haya dado supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprendan los riesgos que implica. Los niños a partir de 3 años y menores de 8 años no deberán enchufar, regular y limpiar el aparato ni realizar el mantenimiento del usuario.

Precaución - algunas partes de este producto pueden llegar a ser muy caliente y causar quemaduras. Debe prestarse especial atención a los niños y las personas vulnerables.







— si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas cualificadas del mismo tipo para evitar riesgos.

- precaución: con el fin de evitar un peligro debido a la inadverreajuste del corte térmico, este aparato no debe ser

suministrado a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporiz, o conectado a un circuito que se enciende y se apregularmente por la utilidad.

- el calentador no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- no utilizar este calentador en el entorno inmediato de una bañera, una ducha o una piscina.
- siempre utilice su aparato con rodillos o pies fijos.
- los calentadores fijos deben ser instalados para que los interruptores y otros controles no puedan ser tocpor una persona en el baño o ducha.

Instalación en la pared



1) perforar agujeros en la pared de acuerdo con las instrucciones dentro de la caja.


Advertencia: asegúrese de mantener las distancias de seguridad como se muestra en el dibujo anterior.

2) ajuste el tubo de fijación en el agujero y ajuste el soporte en la pared con tornillos

3) cuella la unidad en el soporte suavemente, después de asegurar que la unidad está bien fija, gire la cerradura en el soporte como muestra la imagen.

Advertencia: antes de usar el calentador, asegúrese de que esté bien montado en la pared.

Panel de control



	Standby
	Selección de modo
	Función de aumento
	Función de disminución
	Temporizador

- ① Indicador de standby
- ② Indicador de modo confort
- ③ Indicador de modo ECO
- ④ Indicador de estado de calentamiento
- ⑤ Indicador de Temporizador
- ⑥ Indicador de modo Anti-hielo

- Cómo usar:

- Conecte el aparato a la toma de corriente AC 220-240V 50-60Hz con un pitido. El indicador está encendido.
- pulse para encender el calentador
- para detener el funcionamiento del calentador, presione para apagar el calentador
- desenchufe el producto cuando no está en uso

Configuración del reloj y día de la semana:

Nota: el reloj y el calendario se reiniciarán a los valores de fábrica si no hay fuente de alimentación.


- Mantenga presionado  durante 3 segundos para ingresar a la configuración del reloj y día de la semana.
 - La pantalla muestra "", presione  y  para seleccionar el día del 1 al 7:

1	Lunes
2	Martes
3	Miércoles
4	Jueves
5	Viernes
6	Sábado
7	Domingo

- Pulse  para confirmar la configuración del día e introduzca la configuración de la hora del reloj, con la pantalla: .
 - Pulse  y  para establecer la hora actual
 - Pulse  para confirmar la configuración de la hora e introducir la de los minutos, con la indicación de pantalla: .
 - Pulse  y  para establecer el minuto actual
 - Pulse  para confirmar todos los ajustes

Heating mode:

- Pulse  para entrar en la selección del modo. Al pulsar , El modo de calefacción funciona en un ciclo continuo como el que se indica a continuación:



-  Modo confort: Pulse  y  para ajustar la temperatura de 5-35°C.
 -  Modo ECO: Pulse  y  para ajustar la temperatura de 1-31 °C.

Nota: Modo ECO=Modo Confort - 4 °C

-  Modo AF: la visualizara en la pantalla  .La temperatura fijada es de 7 °C. La temperatura no se puede ajustar.


P1/P2/P3: Programa de calefacción preestablecido

Nota: La primera vez que se entra en el ajuste del programa P1/P2/P3, se pide que se ajuste el día y el reloj por adelantado.

P1: (Lunes-Domingo) El programa no puede fijarse



P2:(Lunes-Viernes) El programa no puede fijarse



P2:(Sabado - Domingo) El programa no puede fijarse



P3:(Lunes-Viernes) Programa ajustable



P3:(Sabado-Domingo) Programa ajustable



- Ajuste del programa P3 ajustable

- 1. Cuando esté en modo P3, pulse  más de 3 segundos para entrar en la configuración del día.

- 2. La pantalla muestra  , presiona  y  para establecer 

(de lunes a domingo). Pulse  para confirmar e introducir la configuración de la hora

- 3. La pantalla muestra  , presiona  y  para establecer de 00-

24). Pulse para elegir el modo de calentamiento para cada hora (modo confort , modo ECO , no muestra luces para que la unidad funcione en modo antiheladas en esta hora)

- 4. Repita la operación hasta que haya completado el horario de cada hora y cada día.

- Nota: después de ajustar el modo de calentamiento para la hora 23, pulse para volver a la configuración del día.

- Nota: cuando la pantalla muestra , pulse finalizar todo el ajuste con pantalla de .

Temporizde la función de apagado

-Pulse una vez, la pantalla muestra " " y sigue parpadeando. Presione y para ajustar el temporizde 0-24 horas. Espere 3 segundos para confirmar la configuración.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de limpiarlo.
- Con un paño suave y húmedo, con o sin una solución de jabón suave, limpie cuidadosamente la superficie exterior del producto.
- PRECAUCIÓN: Deje que el producto se enfrie completamente antes de manipularlo o limpiarlo.
- No permita que el agua u otros líquidos entren en el interior del producto, ya que esto podría crear un incendio y/o un peligro eléctrico.
- También recomendamos la limpieza periódica de este aparato pasando ligeramente una boquilla de aspiradora sobre los protectores para eliminar el polvo o la suciedad que pueda haberse acumulado dentro o sobre la unidad.
- PRECAUCIÓN: No utilice detergentes fuertes, limpiadores químicos o disolventes, ya que pueden dañar el acabado superficial de los componentes de plástico.



Este símbolo indica que, de acuerdo con las normativas aplicables, el producto y/o la batería deberán desecharse de manera independiente de los

residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberás extraer las pilas/baterías/acumuladores y llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales.

Para obtener información detallada acerca de la forma más adecuada de desechar sus aparatos eléctricos y electrónicos y/o las correspondientes baterías, el consumidor deberá contactar con las autoridades locales.

El cumplimiento de las pautas anteriores ayudará a proteger el medio ambiente.

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Datos de contacto:			
Identificador(es) del modelo: 250303001/250303009			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	0.300	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	N/A	kW
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{\text{max,c}}$	0.289	kW
Consumo de energía			
En modo desactivado	P_o	N/A	W
En modo preparado	P_{sm}	0.33	W
En modo de reposo	P_{idle}	0.33	W
En modo preparado en red	P_{nsm}	N/A	W
En modo preparado con visualización de información o del estado			sí
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{s,\text{on}}$	94.0	%
Partida			Unidad
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior			
potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior			[no]
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior			[no]
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico			[no]
con control electrónico de temperatura interior			[no]
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario			[no]
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal			[sí]
Otras opciones de control			
control de temperatura interior con detección de presencia			[no]
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas			[sí]
opción de control a distancia			[no]
control de puesta en marcha adaptable			[no]
limitación de tiempo de funcionamiento			[sí]
sensor de lámpara negra			[no]
funcionalidad de autoaprendizaje			[no]
precisión de control			[no]

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Datos de contacto:			
Identificador(es) del modelo: 250305001/250305009			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	0.500	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	N/A	kW
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{\text{max,c}}$	0.489	kW
Consumo de energía			
En modo desactivado	P_0	N/A	W
En modo preparado	P_{sm}	0.33	W
En modo de reposo	P_{idle}	0.33	W
En modo preparado en red	P_{nsm}	N/A	W
En modo preparado con visualización de información o del estado			sí
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{\text{s, on}}$	94.0	%
Partida	Unidad		
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior			
potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]		
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]		
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]		
con control electrónico de temperatura interior	[no]		
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]		
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[sí]		
Otras opciones de control			
control de temperatura interior con detección de presencia	[no]		
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[sí]		
opción de control a distancia	[no]		
control de puesta en marcha adaptable	[no]		
limitación de tiempo de funcionamiento	[sí]		
sensor de lámpara negra	[no]		
funcionalidad de autoaprendizaje	[no]		
precisión de control	[no]		

Requisitos de información que deben cumplir los aparatos de calefacción local eléctricos

Datos de contacto:			
Identificador(es) del modelo: 250307001/250307009			
Partida	Símbolo	Valor	Unidad
Potencia calorífica			
Potencia calorífica nominal	P_{nom}	0.750	kW
Potencia calorífica mínima (indicativa)	P_{min}	N/A	kW
Potencia calorífica máxima continuada	$P_{\text{max,c}}$	0.735	kW
Consumo de energía			
En modo desactivado	P_0	N/A	W
En modo preparado	P_{sm}	0.33	W
En modo de reposo	P_{idle}	0.33	W
En modo preparado en red	P_{nsm}	N/A	W
En modo preparado con visualización de información o del estado			sí
Eficiencia energética estacional de calefacción en modo activo	$\eta_{\text{s, on}}$	94.0	%
Partida	Unidad		
Tipo de control de potencia calorífica/de temperatura interior			
potencia calorífica de un solo nivel, sin control de temperatura interior	[no]		
Dos o más niveles manuales, sin control de temperatura interior	[no]		
con control de temperatura interior mediante termostato mecánico	[no]		
con control electrónico de temperatura interior	[no]		
control electrónico de temperatura interior y temporizador diario	[no]		
control electrónico de temperatura interior y temporizador semanal	[sí]		
Otras opciones de control			
control de temperatura interior con detección de presencia	[no]		
control de temperatura interior con detección de ventanas abiertas	[sí]		
opción de control a distancia	[no]		
control de puesta en marcha adaptable	[no]		
limitación de tiempo de funcionamiento	[sí]		
sensor de lámpara negra	[no]		
funcionalidad de autoaprendizaje	[no]		
precisión de control	[no]		